



Разделительный воск «IZHWAX ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ» Инструкция по применению

Высокотемпературная версия воска «IZHWAX БАЗОВЫЙ 2020».

Специально разработан для работы со смолами с высоким экзотермическим пиком до 120°C.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Создает разделительный слой, обеспечивающий многократную выемку изделий из матрицы, с получением гладкой, глянцевой поверхности.

Применяется в производстве изделий на основе эпоксидных, полиэфирных, стирольных, акриловых и др. видов смол, искусственного камня, и др. материалов.

СВОЙСТВА:

- Экономичен
- Легко наносится
- Быстро сохнет (15-20 мин.)
- Легко располировывается
- Не оставляет следов и разводов после располировки
- Термостойкость до 120°C



ВАЖНО!

Перед нанесением на ранее использованную матрицу воска «IZHWAX ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ», тщательно уберите предыдущие слои разделителей других производителей, вплоть до механической очистки. Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефонам или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и съем изделия с черновой матрицы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Наносите воск при температуре воздуха в помещении выше 18°C.

- На очищенную матрицу нанесите круговыми движениями **тонкий** слой воска, подождите 15-20 минут пока воск высохнет и станет матовым.
- Круговыми движениями уберите излишки воска тканью микрофибра, до образования глянца.
- Таким образом нанесите от 5 до 7 слоев разделительного воска.
- Качество глянца будет улучшаться с каждым, дополнительно нанесенным слоем воска.
- После нанесения последнего слоя, для полного отверждения воска, сделайте выдержку 30 минут.
- После этого матрица готова к работе.
- Нагревая матрицу с изделием до максимально допустимой температуры 120°C для ускорения процесса отверждения смолы, нанесите два дополнительных слоя воска.

2. Выполняя первые три операции разделения, добавляйте по одному слою воска между разделениями.

Используйте форму до тех пор, пока разделение не станет слегка затрудненным, после чего нанесите один дополнительный слой воска.

3. Для очистки форм от излишков воска и образовавшихся загрязнений используйте очиститель матриц «IZHWAX CLEANER».

БЕЗОПАСНОСТЬ: используйте воск в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте противопожарные меры безопасности. Не вдыхайте. При попадании в глаза, промойте водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

СОСТАВ: смесь синтетических восков, карнаубский воск, смолы, углеводородные растворители, модифицирующие и пластифицирующие добавки.

УПАКОВКА: Железная банка, масса нетто 0,5 кг. Пластиковое ведро, масса нетто 10 кг.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в отапливаемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше 50°C в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ: при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта. Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 929 278 38 18

+7 912 740 79 79

www.izhwax.ru

izhwax@mail.ru