



# Разделительный воск «IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ»

Без силикона | Для работы с PVA спиртом | Для ввода в эксплуатацию новых матриц

## Инструкция по применению

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Создание грунтовочного слоя перед нанесением разделительного спирта «IZHWAX PVA» при введении в эксплуатацию новых и восстановленных матриц.

Также, после ввода матрицы в эксплуатацию, "IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ" может использоваться как самостоятельный разделитель при условии обновления разделительного слоя после каждого съема изделия.

Применяется в производстве изделий на основе эпоксидных, полиэфирных, стирольных, акриловых, винилэфирных и др. видов смол.

### СВОЙСТВА:

- Экономичен
- Легко наносится
- Быстро сохнет (2-4 мин)
- Термостойкость до 80°C



### ВАЖНО!

Внимательно прочитайте инструкцию по применению до конца! Если у Вас возникнут вопросы, звоните нам по телефону или пишите на адрес электронной почты, указанный в конце инструкции!

Перед основным применением сделайте пробное нанесение разделительного воска и PVA спирта, а также съем изделия с черновой матрицы.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Наносите воск при температуре воздуха в помещении свыше 18°C.

1. На очищенную матрицу нанесите круговыми движениями тонкий слой воска. Нанесение толстого слоя воска не влияет на разделительные свойства, а лишь увеличивает расход материала. Средний расход 1,5-2 гр. на 1 м<sup>2</sup>. Большие матрицы (формы) обрабатывайте участками 50x50 см.
2. Через 1-2 минуты располируйте остатки воска тканью микрофибра, до образования глянца. Если Вы не успели располировать воск за данный промежуток времени и после располировки остались разводы, нанесите еще один слой воска и сразу располируйте его, разводы пропадут. Таким образом нанесите 3-4 слоя воска.
3. После последнего располированного слоя воска подождите 15-20 минут.
4. Нанесите на воск разделительный спирт «IZHWAX PVA».
5. После выемки данным способом 3-х изделий из новой матрицы, рекомендуем использовать для обновления разделительного слоя воск «IZHWAX БАЗОВЫЙ 2020» или «IZHWAX АЭРО» для получения изделий с более гладкой и глянцевой поверхностью.
6. Оставшуюся пленку от PVA спирта на изделии и матрице смойте теплой водой. Для очистки матрицы от воска «IZHWAX ГРУНТОВОЧНЫЙ» используйте очиститель матриц «IZHWAX CLEANER».

**БЕЗОПАСНОСТЬ:** используйте воск в хорошо проветриваемом помещении. Соблюдайте противопожарные меры безопасности. Не вдыхайте. При попадании в глаза, промойте их водой, обратитесь к врачу. При использовании применяйте средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.

**СОСТАВ:** углеводородные растворители, карнаубский воск, смесь синтетических восков.

**УПАКОВКА:** железная банка, масса нетто 0,5 кг.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в отопляемом или неотапливаемом помещении при температуре не выше 50°C в плотно закрытой таре. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

**СРОК ГОДНОСТИ:** при соблюдении условий хранения, срок годности 24 месяца со дня изготовления.

Не подлежит обязательной сертификации.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Приведенная выше информация основана на текущем уровне наших знаний и имеющегося у нас опыта.

Покупатель вправе, под свою ответственность, проводить собственные испытания в связи с различными применениями разделительного воска в условиях своего производства. Данный документ не содержит юридических гарантий определенных свойств разделительного воска или его пригодности для конкретной цели.

Производитель компания «ИЖВАКС», Россия, УР, г. Ижевск.

+7 929 278 38 18;

www.izhwax.ru

+7 912 740 79 79

izhwax@mail.ru